

簡易組み立て説明書

TRIACEの自転車は製造・調整・試験の後、出荷のために部分的に分解されています。簡易組み立て説明書の通り作業を進めることで、走行可能になります。



記載内容以外にも、各箇所調整をすることでさらに快適な走行性能を引き出すことができます。

Step 6: 反射板の取り付け
(シートポストとハンドルバーに1つずつ)

6

Step 5: シートの取り付け

① シートポストを限界標識が隠れるまで挿入しシートクランプのバインダーボルトを締めます。

シートポスト
シートクランプのバインダーボルトを六角レンチで締める
シートポスト限界標識
シートチューブ

5

注意: 本説明書は簡易説明書です
詳細は「TRIACE Owner's Manual」を参照してください

Step 4: タイヤの調整
必要に応じて空気圧・リムの調整

4

Step 3: ペダルの取り付け

① ペダル("L")をクランク穴に対して垂直にし、工具を使わずに"反"時計回りに締める

② ペダル("R")をクランク穴に対して垂直にし、工具を使わずに時計回りに締める

③ スパナでしっかりと締める
15 mm スパナ

※締めが緩いと異音の原因になります

"L"の刻印があるペダル
"R"の刻印があるペダル

※この図は右側が進行方向になります。

3

ペダルの取り付け



1

ハンドルの取り付け

2

フロントホイールの取り付け

Part 3 of 3

手のひらでクイックレバーをぴったりするまで閉めます。しっかり絞まっているか確認してください

Step 1: ハンドルの取り付け

① 指でステムクランプボルトを締め、軽く固定します。好みの角度に調整した後、六角レンチでしっかりと固定します。

ハンドルバー
ステム
ハンドルバー
ステムクランプ

※必ずケーブルがねじれていないことを確認する

Step 2: フロントホイールの取り付け

Part 1 of 3

① クリックリリースハブからキャップをはずしスプリングを1つ取り外します。

クイックリリースハブ
ロード
キャップ
スプリング
レバー

② ホイールにロードを差し込みます。

③ スプリングとキャップを取り付けて1,2回ゆるく回します

Part 2 of 3

② ぴったりするまでキャップを手で閉めます

① OPEN位置

フォーク

フォークにしっかりとホイールを固定してください